

MONTAGEANLEITUNG

Verwendung

Das 230V 3-Wegeventil als Alternative zum Schrittmotorventil.

Lieferumfang

- 3-Wegeventil 270° mit Stellmotor
- Anschlussleitung für 3-Wegeventil
- Dichtungen
- Kabelbinder

Achtung! Spannung abschalten!



Stromschlaggefahr! Elektrische Anschlüsse dürfen nur von einer elektro-technisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Heizanlage spannungsfrei geschaltet ist und niemand versehentlich wieder Spannung auf die Anlage schalten kann!

Die Hinweise und der Schaltplan in dem Installationshandbuch der Kessel sind zu beachten.

Montage

3-Wegeventil einbauen.

Elektrische Installation

- Das Kabel für das 3-Wegeventil auf das Ventil stecken.
- Die Stecker vom 3-Wegeventil in den Stecker X2-04 der Hauptplatine (LMU) stecken (richtige Steckrichtung beachten, siehe Abb. 1).
- Das Kabel mit den Kabelbindern befestigen, und in der Zugentlastung verschrauben.
- Stecker X13 (Leitung vom alten 3-Wegeventil) von der Hauptplatine (LMU) abziehen.

Programmierung

Folgende Parameter in der Heizungsfachmannebene verstellen:

- H558 b4 von "1" auf "0" => Aus bei RRG
- H558 b5 von "1" auf "0" => Aus bei RRG
- H558 b6 von "0" auf "1" => Ein bei RRG
- H558 b7 von "1" auf "0" => Aus bei RRG

Hinweis

– beim WGB-K ist das Raumregelgerät RRG für die Einstellungen notwendig

Abb 1: Steckrichtung

