

Montageanleitung

Regelungs-Kommunikationsmodul

NEO-RKM

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und heben Sie es zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Siche	Sicherheit				
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise				5		
1.1.1 Qualifikation des Montage-, Inbetriebnahme-, War		1.1.1	Qualifikation des Montage-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Servicepersonals	5		
	1.2	Bestimm	ungsgemäße Verwendung	5		
	1.3	Verantwo	ortlichkeiten	5		
		1.3.1	Pflichten des Herstellers	5		
		1.3.2	Pflichten des Fachhandwerkers	6		
		1.3.3	Pflichten des Benutzers	6		
2	Über	dieses Ha	andbuch	6		
	2.1	Allgemei	nes	6		
	2.2	Benutzte	Symbole	6		
		2.2.1	In der Anleitung verwendete Symbole	6		
	2.3	Abkürzu	ngen/Glossar	7		
		231	Abkürzungen/l egende	7		
		232	Glossar	7		
		2.0.2		'		
3	Tech	nische An	nahen	9		
Ŭ	3.1	Abmessi	unden und Anschlüsse	ğ		
	0.1	3 1 1		a		
		312		a		
	32	Flektrisc	he und hydraulische Anschlussnläne	n		
	0.2	3 2 1	Spannungeversorgung und Anschluss am NEO-RWP	n N		
		322	Anschlussplan Messeinheit und EEP	1		
		3.2.2	Anschlussplan Messelinnen und LER	ו ר		
		3.2.3		2		
4	Inotal	lotion	4	2		
4	115101	Montago	I.	2		
	4.1			2		
		4.1.1	NEO-RKM mit DLW NEO und NEO Powerbox (ab 2019)	2		
		4.1.Z	NEO-RRM mit DEW NEO Und NEO Powerbox (Dis 2019)	ა ი		
		4.1.3	NEO-RKM MIL BSW NEO	3		
	4.0	4.1.4		4		
	4.2	Elektrisc		4		
		4.2.1		4		
		4.2.2	Kabelanforderungen	4		
		4.2.3	SG-Ready-Funktionsdarstellung	5		
		4.2.4	Kommunikationsanschluss Modbus RTU (RS485) 1	6		
		4.2.5	Verbindung zum NEO-RWP herstellen	6		
		4.2.6	Ethernet-Verbindung	6		
		4.2.7	Anbindung einer PV-Anlage mit Elektro-Eigennutzungsregler (EER)	7		
_				_		
5	Inbet	riebnahme	θ1	8		
	5.1	Durchfüh	nrung der Inbetriebnahme	8		
	5.2	Netzwer	kzugriff	9		
				_		
6	Bedie	enung		0		
	6.1	Menüpu	nkt <i>Alarmliste</i>	0		
	6.2	Fachma	nnebene aufrufen	0		
	6.3	Übersich	it Fachmannebene	1		
	6.4	Menü G	rundbedienung	2		
	6.5	IP-Adres	se2	2		
	6.6	Modbus		3		
		6.6.1	Allgemeines	3		
		6.6.2	Einstellungen	3		
		6.6.3	Modbus-Anschluss	5		
		6.6.4	Kommunikation	5		
		6.6.5	Anforderungsprofile	5		
7	Einst	ellungen .		9		
	7.1	Übersich	nt aller Modbus-Register	9		
	7.2	Photovol	.3 Jaik	2		
		7.2.1	Konzept Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaik Anlage	2		
		7.2.2	Voraussetzungen	2		
		7.2.3	Funktionsweise	2		

8

-	7.2.4	Anbindungsmögichkeiten PV Auswahl	33
	7.2.5	Allgemeine Auswahlmöglichkeiten	33
-	7.2.6	PV-Anlage mit Elektro-Eigennutzungsregler (EER)	.34
-	7.2.7	DI (Digitaler Input)	. 39
-	7.2.8	SG - Ready	41
7.3	Ausleser	n der Betriebsdaten	42
-	7.3.1	Status	.42
-	7.3.2	PV / SG Ready	43
-	7.3.3	Effizienz	. 44
-	7.3.4	Stromzähler	. 45
-	7.3.5	Energiezähler	.45
-	7.3.6	Effizienz Parameter	. 45
Fehler	behebun	a	46
8.1 I	Fehlersu	che	46

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1.1 Qualifikation des Montage-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Servicepersonals

Eine sichere Nutzung ist nur bei vollständiger Beachtung dieser Bedienungsanleitung gewährleistet.

- Vor der Montage/Inbetriebnahme ist diese Anleitung gründlich zu lesen.
- Es ist sicherzustellen, dass der Elektroanschluss nur von einer Fachkraft installiert wird, die für Arbeiten an elektrischen Systemen qualifiziert und vom Energieversorgungsunternehmen zugelassen ist!
- Die Montage und Inbetriebnahme ist ausschlie
 ßlich nach dieser Anleitung auszuf
 ühren. Andernfalls wird keine Gew
 ährleistung/Garantie f
 ür Sch
 äden oder f
 ür den Betrieb bzw. die Funktionen des NEO-RKM übernommen.
- Es wird eine Schulung zum NEO-RKM durch den Hersteller empfohlen. Schulungstermine können unter *eventmanagement@broetje.de* vereinbart werden.
- Das Wärmepumpensystem muss von einem entsprechenden Fachbetrieb ordnungsgemäß installiert, und entsprechend den Gesetzen, Verordnungen und Normen in Betrieb genommen worden sein.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Regelung-Kommunikationsmodul NEO-RKM darf nur so wie in dieser Anleitung beschrieben in Betrieb genommen werden. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und deshalb unzulässig. Alle Hinweise dieser Anleitung und der mitgeltenden Dokumente sind zu beachten.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für die nicht bestimmungsgemäße Verwendung und die sich daraus ergebenden Folgen wird keine Haftung übernommen. Ist ein Schaden an der Anlage aufgetreten, darf diese nicht weiter betrieben werden. Eigenmächtige Veränderungen und Umbauten am NEO-RKM sind nicht erlaubt. Diese können zu Gefahr für Leib und Leben sowie zu Schäden an der Anlage führen. Werkseitige Kennzeichnungen am NEO-RKM dürfen nicht entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht werden. Das Remote NEO-RKM darf nicht in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- · im Außenbereich
- in feuchten Räumen
- in Räumen, in denen der Einsatz von elektrischen Geräten untersagt ist
- in frostgefährdeten Räumen

1.3 Verantwortlichkeiten

1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der **C E** Kennzeichnung und sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichtbeachten der Installations- und Wartungsanweisungen f
 ür das Ger
 ät.
- Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen f
 ür das Ger
 ät.

• Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.

1.3.2 Pflichten des Fachhandwerkers

 Die erste inbetriebhanne sowie alle erfordenichen Kontrollen durchführen. Dem Benutzer die Anlage erläutern. Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Überprüfung und Wartung des Gerätes zur Sicherstellung seiner ordnungsgemäßen Funktion hinweisen. Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen übergeben.
 Damit das System optimal arbeitet, müssen folgende Anweisungen befolgt werden: Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen. Für die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden. Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachhandwerker erklären. Lassen Sie die erforderlichen Prüf- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchführen. Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes aufbewahren

2 Über dieses Handbuch

2.1 Allgemeines

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Inbetriebnahme, Konfiguration und Funktionen des NEO-RKM. Dieses Dokument muss in unmittelbarer Nähe des NEO-RKM aufbewahrt und dem Installations-, Wartungs- und Servicepersonal jederzeit zugänglich gemacht werden. Vor Beginn aller Arbeiten muss die Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden werden. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits- und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung. Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Diese Anleitung ist Bestandteil des NEO-RKM und muss während der Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Die Anleitung ist an jeden nachfolgenden Besitzer, Betreiber oder Bediener weiterzugeben.



Wichtig:

Änderungen an technischen Details und Spezifikationen sind vorbehalten.

2.2 Benutzte Symbole

2.2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.

	Gefahr! Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.
	Stromschlaggefahr! Gefahr eines elektrischen Schlages.
	Warnung! Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.
	Vorsicht! Gefahr von Sachschäden.
i	Wichtig: Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.
	Verweis: Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

2.3 Abkürzungen/Glossar

2.3.1 Abkürzungen/Legende

Abkürzung	Bedeutung
2. Stufe	2. Wärmeerzeuger für Bivalentbetrieb (E-Stab)
ATF	Außentemperaturfühler
COP	Coefficient of Performance (Energiewirkungsgrad-Koeffizient, Leistungszahl)
EQ	Energiequelle (Luft, Erde, Wasser)
EVU	Energieversorgungsunternehmen
HG	Heißgas
НК	Heizkreis
HZ	Heizung
МК, МНК	Mischerkreis
RL	Rücklauf
TWE	Trinkwassererwärmung
UWP, PLP, HP, TLP, TZP	Umwälzpumpe
VL	Vorlauf
WNA	Wärmenutzungsanlage, Bereich der Einstellung
TWW	Trinkwarmwasser
RWP	Regelung Wärmepumpe (Hauptplatine)

2.3.2 Glossar

EVU-Sperre

Bei Wärmepumpen zur Gebäudebeheizung sind vom zuständigen EVU die Anschlussbedingungen zu erfragen. Das zuständige EVU kann bei monoenergetischen oder bivalent-parallel betriebenen Anlagen die Stromversorgung bis zu 6 Stunden pro Tag unterbrechen, wobei eine einzelne Unterbrechung maximal 2 Stunden andauern darf. Bei bivalentalternativ betriebenen Anlagen kann die Stromversorgung bis zu 960 Stunden pro Jahr unterbrochen werden.

COP/JAZ

Die Leistungszahl, auch "coefficient of performance" (COP) genannt, wird nach DIN EN 14511 in den technischen Dokumentationen angegeben und bezieht sich auf einen definierten Betriebspunkt der Wärmepumpe. Der COP stellt eine Momentaufnahme dar und gibt das Verhältnis der abgegebenen Wärmeenergie zur aufgenommenen elektrischen Leistung an.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) wird nach VDI 4650 ermittelt. Für die Ermittlung der Jahresarbeitszahl wird der Zeitraum einer kompletten Periode (Jahr) betrachtet. Dabei werden alle individuellen Systemeigenschaften von der Wärmequelle über die Wärmepumpe bis hin zu den jeweiligen Heizkreisen berücksichtigt.

i Wichtig:

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) nach VDI 4650 ist ein rechnerisch ermittelter Wert und dient ausschließlich zum Vergleich von Wärmepumpen. Der ermittelte Wert kann vom tatsächlichen Ist-Wert abweichen!

Modbus RTU/TCP

Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, das auf einer Master/Slave- bzw. Client/Server-Architektur basiert. Mittels Modbus können ein Master (z. B. ein PC) und mehrere Slaves (z. B. Mess- und Regelsysteme) verbunden werden. Es gibt zwei Versionen: Eine für die serielle Schnittstelle EIA-485 und eine für Ethernet.

Modbus RTU: Modbus RTU (RTU: Remote Terminal Unit, entfernte Terminaleinheit) überträgt die Daten in binärer Form. Dies sorgt für einen guten Datendurchsatz, allerdings können die Daten nicht direkt vom Menschen ausgewertet werden, sondern müssen zuvor in ein lesbares Format umgesetzt werden.

Modbus TCP: Modbus/TCP ist RTU sehr ähnlich; allerdings werden TCP/IP-Pakete verwendet, um die Daten zu übermitteln. Der TCP-Port 502 ist für Modbus/TCP reserviert. Modbus/TCP ist seit 2007 in der Norm IEC 61158 festgelegt und wird in IEC 61784-2 als CPF 15/1 referenziert.

Smart Meter

Für Versorger ist die Verwendung der Smart Meter interessant, um die Bereitstellung dem Verbrauch anzupassen. Fernauslesbare Zähler machen auch die jährliche Ablesung vor Ort überflüssig, da die Zählerdaten elektronisch vom Anbieter ausgelesen werden können. Außerdem können die Ablesungen und auch die Abrechnungen mehrerer Versorgungsnetze kombiniert werden. Der Einbau kommunikativer Zähler ist primär dann interessant, wenn für Stromzähler, wo zunehmend eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowieso eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden muss, sowie beim routinemäßigen Austausch alter Zähler.

Als optionaler Kundenservice werden variable Tarife, zum Beispiel stundenweise oder lastvariable Abrechnung möglich und damit auch bessere Tarifsysteme. Für den Verbraucher ist auch interessant, dass die Geräte über eine Schnittstelle, etwa via Fernseher oder Computer, aktuelle Daten liefern. Damit kann der Verbrauch optimiert werden, sowohl durch Änderung des Nutzungsverhaltens, wie im Ausfindigmachen von Geräten mit besonders hohem Verbrauch. Insgesamt können intelligente Zähler nicht nur wirtschaftlich interessant sein, sie dienen auch der nachhaltigeren Ressourcennutzung.

Smart Grid

Der Begriff Smart Grid umfasst die kommunikative Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Speichern, elektrischen Verbrauchern und Netzbetriebsmitteln in Energieübertragungs- und -verteilungsnetzen der Elektrizitätsversorgung. Diese ermöglicht eine Optimierung und Überwachung der miteinander verbundenen Bestandteile. Ziel ist die Sicherstellung der Energieversorgung auf Basis eines effizienten und zuverlässigen Systembetriebs.

RS 485-Schnittstelle

EIA-485, auch als RS-485 bezeichnet, ist ein Industriestandard für eine physische Schnittstelle für die asynchrone serielle Datenübertragung. Die symmetrische Leitung erhöht die elektromagnetische Verträglichkeit.

RS 232-Schnitstelle

Bei der RS-232-Schnittstelle erfolgt die Datenübertragung asynchron, d.h. es wird kein separates Taktsignal, das die einzelnen Bits markiert und den Empfänger mit dem Sender synchronisiert, mit übertragen. Der Empfänger muss also aus dem Datenfluss das Taktsignal zurückgewinnen. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) nach VDI 4650 ist ein rechnerisch ermittelter Wert und dient ausschließlich zum Vergleich von Wärmepumpen. Der ermittelte Wert kann vom tatsächlichen Ist-Wert abweichen!

3 Technische Angaben

3.1 Abmessungen und Anschlüsse

3.1.1 Anschlüsse



3.1.2 Abmessungen

Abmessungen mit Gehäuse: 160 x 90 x 60 (L x B x H)

3.2 Elektrische und hydraulische Anschlusspläne

3.2.1 Spannungsversorgung und Anschluss am NEO-RWP



Die 24 V-Spannungsversorung für das NEO RKM kann dem integrierten Netzteil der NEO-Wärmepumpe bzw.der Powerbox oder der Reihenklemme entnommen werden.



Korrekte Polung beachten! Das Vertauschen der Pole führt zu einem Kurzschluss, der die Platinen des NEO-RKM irreparabel beschädigt. In diesem Fall besteht kein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch mehr!

- NEO-RKM-Anschlussset
- 2 Netz

1

3

4 5

- Sicherung
- Hauptschalter
- 24 V-Netzteil (werkseitig eingebaut)
- NEO-RWP

RA-0002277



Abb.3 Anschlussplan Messeinheit und EER



3.2.3 Anschlussplan Kommunikationsleitung (Modbus RTU)

Abb.4 Anschlussplan Kommunikationsleitung (Modbus RTU)



RS485/Modbus RTU



Der Zweirichtungszähler hat keine Anschlussmöglichkeit für die braune Ref / Com.-Leitung, weil sein RS485-Port galvanisch getrennt ausgeführt ist. Trotzdem muss das Ref. / Com.-Potential mit Hilfe der auf der braunen Leitung vormontierten Wago-Klemme zum entsprechenden Anschluss am NEO RKM weitergeführt werden (siehe *Anschlussplan*).

4 Installation

4.1 Montage

Der Montageort des NEO RKM ist abhängig von der verwendeten NEO-Wärmepumpenvariante.

4.1.1 NEO-RKM mit BLW NEO und NEO Powerbox (ab 2019)

In Verbindung mit der BLW NEO lässt sich das NEO-RKM in der Powerbox (Produktion ab 2019) oder alternativ in einer Wandaufbaubox montieren.

Abb.5 Busleitung mit Adapter



RA-0001922

4.1.2 NEO-RKM mit BLW NEO und NEO Powerbox (bis 2019)

In Verbindung mit der BLW NEO und der Powerbox mit Produktionsdatum vor 2019 (erkennbar an der Glasfront der Powerbox) wird aufgrund der Montagebedingungen empfohlen, das NEO-RKM in einer Wandaufbaubox zu montieren (siehe Abschnitt *Montage in einer Wandaufbaubox*). Die Montage in der Powerbox ist mit erheblichen Umbau- und Verdrahtungsmaßnahmen verbunden und wird aufgrund dessen nicht empfohlen.

4.1.3 NEO-RKM mit BSW NEO

In Verbindung mit der BSW NEO kann das NEO-RKM entweder innerhalb der Wärmepumpe auf den vorgesehenen freien Plätzen für Zubehöre oder in einer Wandaufbaubox (z.B. ISR UWG) montiert werden (siehe Abschnitt *Montage in einer Wandaufbaubox*).



Wichtig:

Die Montage des NEO-RKM unterhalb der Quellenpumpe in einer Wärmepumpe der Serie BSW NEO ist nur zulässig, wenn bereits ein Tropfschutz oberhalb der Position für das NEO-RKM montiert wurde.

4.1.4 Montage in einer Wandaufbaubox (z.B. Universal-Wandgehäuse ISR UWG)

Abb.6 NEO-RKM im Universal-Wandgehäuse ISR UWG



Das NEO RKM ist für die Montage auf einer DIN-Hutschiene geeignet. Somit kann das NEO-RKM auch in das BRÖRTJE-Universal-Wandgehäuse ISR UWG eingebaut werden. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund des Platzbedarfs der NEO-RKM-Anschlüsse die oberste Schraube der integrierten Erdungsschiene entfernt werden muss. Darüber hinaus ist bauseits für eine Zugentlastung der Busleitung (RS232-Anschluss) unter dem ISR UWG zu sorgen.

RA-0001923

4.2 Elektrische Anschlüsse

4.2.1 NEO-RKM anschließen

Der elektrische Anschluss des NEO-RKM erfolgt gemäß der Anschlusspläne im Abschnitt *Elektrische und hydraulische Anschlusspläne*.

4.2.2 Kabelanforderungen

Zum elektrischen Anschluss des NEO-RKM für die 24 V-Spannungsversorgung, die Verbindung mit dem NEO-RWP sowie für die SG-Ready-Signalleitung werden folgende Verbindungskabel empfohlen: 24 V-Spannungsversorgung und SG-Ready-Signalleitung

Leitungslängen:

Cu-Leitung bis 20 m: 0,8 mm²

Cu-Leitung bis 80 m: 1 mm²

Cu-Leitung bis 120m: 1,5 mm²

Leitungstypen: z.B. LIYY oder LiYCY 2 x 0,8mm² mit doppelten (Twin-) Aderendhülsen

i Wichtig:

Die einzelnen Adern dieses Leitungstyps ermöglichen ein sicheres und montagefreundliches Verdrahten am NEO-RKM. Doppelte Aderendhülsen dienen dazu, die Installation der 24 V-Versorgungsleitungen des NEO-RKM, der Regelungserweiterung NEO-REI bzw. des Kältekreismanagers NEO-KKM sowie der SG-Ready-Signalleitung in einer Klemme sicherzustellen. Die max. Leitungslänge: beträgt 100 m.

Verbindung des NEO-RKM mit dem NEO-RWP bei Montage des NEO-RKM innerhalb der Powerbox/BSW NEO

Leitungstyp: Flachbandkabel mit 2 x Stecker RS232

i Wichtig: Das Flac

Das Flachbandkabel mit 2 x Stecker RS232 ist im Lieferumfang des NEO-RKM enthalten.

Wichtig:

Geht die benötigte Leitungslänge über die Länge des mitgelieferten Flachbandkabels hinaus, muss die Verbindung mit einem RJ45 Patchkabel CAT5e (max. 5m) und den beiden im Lieferumfang enthaltenen Adaptern RS232 hergestellt werden.

Verbindung des NEO-RKM mit dem NEO-RWP bei Montage des NEO-RKM außerhalb der Powerbox/BSW NEO in einer Wandaufbaubox (z.B. Universal-Wandgehäuse ISR UWG)

Leitungstyp: RJ45-Patchkabel CAT5e und 2 x Adapter RS232



i

Wichtig:

Ein Patchkabel (5 m) und 2 Adapter RS232 sind im Lieferumfang des NEO-RKM enthalten. Die max. Leitungslänge beträgt 5 m.



Wichtig:

Bus-/Fühlerleitungen führen keine Netzspannung, sondern Schutzkleinspannung. Sie dürfen nicht parallel mit Netzleitungen geführt werden (Störsignale). Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verlegen.

4.2.3 SG-Ready-Funktionsdarstellung

Die SG-Ready Funktion wird durch die digitalen Eingänge am NEO-RKM festgelegt (diese Funktion ist werkseitig eingestellt).

Abb.7 Elektrischer Anschluss SG-Ready-Funktion



RA-0001641

Abb.8 Kontaktbelegung



Wichtig: i

Bei der Verdrahtung der Kontakte muss die Polarität beachtet werden.

RA-0001924

1

4.2.4 Kommunikationsanschluss Modbus RTU (RS485)



4 RA-0001625

4.2.5 Verbindung zum NEO-RWP herstellen

2

3

Die Verbindung zwischen NEO-RWP Regler und NEO-RKM wird über die jeweilige RS232-Schnittstelle hergestellt (siehe Abschnitt *Elektrische und hydraulische Anschlusspläne*). Hierfür ist im Lieferumfang des NEO-RKM ein Anschlussset enthalten.

Für kurze Leitungslängen bei Montage des NEO-RKM innerhalb einer Powerbox oder einer BSW NEO steht ein Flachbandkabel mit 2 Steckern RS232 (Male/Female) zur Verfügung. Für das NEO-RKM wird der Male-Stecker, für den NEO-RWP-Regler der Female-Stecker benötigt.

Für größere Leitungslängen bei Montage des NEO-RKM außerhalb der Powerbox oder der BSW NEO in einer Wandaufbaubox (z.B. Universal-Wandgehäuse ISR UWG) steht ein RJ45-Patchkabel mit 2 RS232-zu-RJ45-Adaptern (Male/Female) zur Verfügung. Das Patchkabel muss mit den Adaptern verbunden und in die RS232-Buchsen des NEO-RKM und des NEO-RWP-Reglers gesteckt werden. Für das NEO-RKM wird der Male-Adapter, für den NEO-RWP-Regler der Female-Adapter benötigt.

4.2.6 Ethernet-Verbindung

Der Ethernet-Anschluss kann unter anderem für die direkte Kommunikation per Netzwerkkabel mit einem PC oder für die Integration der NEO-Wärmepumpe in das Heimnetzwerk genutzt werden. Der Zugriff auf das NEO-RKM erfolgt über Internet-Browser. Werkseitig ist die DHCP-Funktion zwecks automatischer IP-Adressenvergabe aktiviert.

4.2.7 Anbindung einer PV-Anlage mit Elektro-Eigennutzungsregler (EER)



Stromschlaggefahr!

Lebensgefahr durch unsachgemäße Arbeiten!

Alle mit der Installation verbundenen Elektroarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden!



Stromschlaggefahr!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Vor der Durchführung von Installationsarbeiten ist die Anlage

spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!



Wichtig:

Bus-/Fühlerleitungen führen keine Netzspannung, sondern Schutzkleinspannung. Sie dürfen **nicht parallel mit Netzleitungen** geführt werden (Störsignale). Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verlegen.

Verweis:

Vor der Installation und Verwendung des Elektro-Eigennutzungsreglers (EER) lesen Sie bitte auch die folgenden Dokumente aufmerksam durch:

- Installationshandbuch EER
- Bedienungsanleitung EER

Komponenten

Der Lieferumfang des Elektro-Eigennutzungsregler EER umfasst folgende Komponenten:

- Elektro-Eigennutzungsregler EER
- Messeinheit (3-phasiger Zweirichtungszähler)
- Kommunikationsleitung f
 ür die Verbindung zwischen EER und Messeinheit
- Installationshandbuch
- Bedienungsanleitung
- Funktionsweise

Der EER ist eine intelligentes Mess- und Steuersystem, mit dem Lösungen für den optimierten Eigenstromverbrauch von Photovoltaikanlagen in Verbindung mit Brötje Wärmepumpen der Serien BLW-NEO und BSW-NEO realisiert werden können. Dazu wird überschüssige elektrische Energie der PV-Anlage, die ansonsten in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden würde, bevorzugt für den Betrieb der Wärmepumpe benutzt und so in nutz- und speicherbare Wärmeenergie für die Brauchwasserbereitung und Gebäudebeheizung umgewandelt. Zur Messung der aktuell verfügbaren elektrischen PV-Leistung wird direkt zwischen dem Zähler des Energieversorgers und dem primären Stromkreisverteiler die Messeinheit (3-phasiger Zweirichtungszähler) montiert. Die aktuelle Leistung und Flussrichtung der elektrischen Energie (Einspeisung oder Bezug aus dem öffentlichen Netz) wird vom EER mehrmals pro Minute per Modbus RTU aus der Messeinheit ausgelesen. Auf Basis dieser Informationen entscheidet der EER über intelligente Algorithmen, wie die Wärmepumpe angefordert werden soll. Die für die Anforderung der Wärmepumpe notwendigen Signale sendet der EER ebenfalls per Modbus RTU an das NEO-RKM, welches daraufhin die Wärmepumpe in Betrieb setzt.

 Einbau der Messeinheit und des Elektro-Eigennutzungsreglers EER in den Elektro-Hauptverteilerschrank

Der elektrische Anschluss der Messeinheit und des Elektro-Eigennutzungsregles EER im Elektro-Hauptverteilerschrank erfolgt gemäß Anschlussplan Messeinheit und EER im Abschnitt Elektrische und *hydraulische Anschlusspläne*. Der im Anschlussplan dargestellte Leitungsschutzschalter F3 (B16A) ist bauseits zu stellen. Er ermöglicht später das Freischalten des Elektro-Eigennutzungsreglers EER.

|--|--|

Verweis:

Weitere Hinweise zur elektrischen Installation des EER befinden sich im *Installationshandbuch EER*.



Weitere Informationen siehe

Anschlussplan Messeinheit und EER, Seite 11

Installation der Kommunikationsleitung (Modbus RTU)

Der Elektro-Eigennutzungsregler EER arbeitet in diesem System als Modbus RTU-Master. Er liest über die Kommunikationsleitung (Modbus RTU, 3 Adern) die verfügbare elektrische Leistung aus der Messeinheit (Modbus RTU-Slave) aus und sendet entsprechend intelligenter Algorithmen die Leistungsanforderung für die Wärmepumpe an das NEO-RKM (ebenfalls Modbus RTU-Slave).

Der elektrische Anschluss der Kommunikationsleitung (Modbus RTU) erfolgt gemäß Anschlussplan Kommunikationsleitung (Modbus RTU) im Abschnitt Elektrische und hydraulische Anschlusspläne.

Die Leitung zwischen dem Elektro-Eigennutzungsregler EER und der Messeinheit ist im Lieferumfang des Elektro-Eigennutzungsreglers EER enthalten; die weiterführende Leitung von der Messeinheit zum NEO-RKM ist bauseits zu stellen.



Weitere Informationen siehe

Anschlussplan Kommunikationsleitung (Modbus RTU), Seite 12

5 Inbetriebnahme

5.1 Durchführung der Inbetriebnahme

- 1. In der Wärmepumpenregelung NEO-RWP das Menü aufrufen.
- Menü → Benutzerebene → Fachmann 2 (Techn. 3) durch Eingabe des Codes 0 1 1 2 anwählen.
- 3. Menü → Modem:
 - Verbindungsart: Direkt
 - BaudRate: 57600
- LAN-Anschluss des NEO-RKM mittels eines handelsüblichen Ethernet-Patch-Kabels gemäß den Vorgaben des Anlagenbetreibers (bzw. des verantwortlichen Netzwerkadministrators) mit dem Netzwerk des Anlagenbetreibers verbinden.
- IP-Konfiguration des NEO-RKM mithilfe des Endgerätes (Notebook/PC) gemäß den Vorgaben des verantwortlichen Netzwerkadministrators einstellen oder die integrierte DHCP Funktion des NEO-RKM nutzen (werkseitig aktiviert).

Abb.10 NEO-RKM LED-Anzeige 1 24 V 2 LAN (Internetverbindung) 3 CAN RS458-1 4 5 RS458-2 6 RS232 (Verbindung mit NEO-RWP 7 USB 8 Micro SD (auf ordnungsgemäßen Sitz prüfen) 9 Error (LED leuchtet rot, wenn irgendeine Verbindung nicht aufgebaut wird) Wichtig: i Die LEDs 1, 2, 6 und 8 müssen grün leuchten. Leuchtet eine der angegebenen LEDs nicht oder blinkt stattdessen, bestehen Probleme mit der Netzwerkverbindung. Prüfen Sie die Netzwerkleitung (Patchkabel) und die Netzwerkeinstellungen. 5 1 2 3 4 6 7 8 q Weitere Informationen siehe RA-0001616 Spannungsversorgung und Anschluss am NEO-RWP, Seite 10

5.2 Netzwerkzugriff

Wenn Sie direkt mit einem PC per LAN-Kabel mit dem NEO RKM verbunden sind, oder sich das NEO RKM im Heimnetzwerk befindet, auf das Sie Zugriff haben, können Sie über die Bedienoberfläche des NEO RKM auf das Gerät zugreifen. Für den Zugriff auf das NEO RKM via Internet-Browser ist ein installierter Bonjour-Client erforderlich.

Wichtig: i

Auf Windows-Geräten muss der Bonjour-Client installiert sein (kann unter https://support.apple.com/kb/DL999? viewlocale=de_DE&locale=de_DE heruntergeladen werden).



Wichtig:

Mac Books, iPhones, iPads (IOS Systeme) sowie Linux-Geräte funktionieren ohne zusätzliche Software.





RA-0001926

Die Adresse http://neo-rkm.local in das Browserfenster eingeben; es öffnet sich der Startbildschirm der Bedienoberfläche des User-Interface, ohne Kenntnis der IP-Adresse.

Wenn das NEO-RKM über einen Router mit dem Netzwerk verbunden ist (der Router fungiert dann als DHCP-Server) kann alternativ in die Adressleiste des Browsers auch die durch den Router zugewiesene IP-Adresse des NEO-RKM eingegeben werden. Die zugewiesene IP-Adresse ist zuvor aus der Netzwerkübersicht des Routers auszulesen.

6 Bedienung

6.1 Menüpunkt Alarmliste

Um unvorhergesehene Fehler zu quittieren, klickt man auf den Button *Meldungen*. In der Drop-Down-Liste werden die Fehler aufgelistet.



Gefahr von Sachschäden! Das Entstören darf nur von autorisiertem und geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Abb.12 Menü Alarmliste



1 Button Entstören

6.2 Fachmannebene aufrufen

Durch Klicken des Buttons Service gelangt man in die Fachmannebene.

Vorsicht! Gefahr von Sachschäden! Die Fachmannebene ist nur für qualifizierte und geschulte Fachkräfte bestimmt. Eine Veränderung der Einstellungen durch ungeschulte Personen kann zum Ausfall der Wärmepumpe und zum Erlöschen der Garantie führen.

Abb.13 Menü Service (Fachmannebene)



RA-0001617

Um Einstellungen in der Fachmannebene vornehmen zu können, ist es notwendig, sich mit folgenden Benutzerdaten einzuloggen:

Benutzername: admin

Passwort: superuser

Abb.14 Login



6.3 Übersicht Fachmannebene

Im Menü *Service* (Fachmannebene) können alle spezifischen Einstellungen der Wärmepumpe vorgenommen werden. Die folgende Grafik zeigt die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten im Überblick:

6 Bedienung

Abb.15 Einstellungsmöglichkeiten



6.4 Menü Grundbedienung

Durch Klicken des Buttons *Grundbedienung* können grundsätzliche Einstellungesmöglichkeiten aufgerufen werden.

Abb.16 Einstellungsmöglichkeiten

(NEO Grundbec		•		
	IP Adres	sse Update Service Meldung N	/eb-Regler	Entstörung	
9					
			Carlos	PV SG	
1	13 SEP 09:55	Meldungen	Einstellungen	PV/SG	PA 0001631
			• Wichtig:		KA-0001021

wieder aufgerufen.

i

6.5 IP-Adresse

Im Menü IP-Adresse werden Information zur IP-Konfiguration angezeit.

Durch Klicken des Haussymbols wird das Menü Einstellungen

Übersicht IP-Konfiguration Abb.17

	NEO IP Adresse				BRÖTJE		
		DHCP IP Adresse Subnetzmaske	EIN/AUS 192.1	68.1.250 55.255.0			
	۶	DNS - Check	192.168.1.1	192.168.66.153			
	<u>13 SEP</u> 09:57	Meldungen	Einstellungen	PV/SG			
Wichtig: Durch Klicken des Haussymbols wird das Menü <i>Grundbedien</i> wieder aufgerufen.							
Modbus Allgemeines							

Die folgenden Abschitte richten sich an Personen, die mit den Spezifikationen und dem Betrieb des Modbus-Protokolls vertraut sind (z.B. Systemintegratoren). Da über Modbus auch die komplette Steuerung der Wärmepumpe möglich ist, wird entsprechendes hydraulisches bzw. regeltechnisches Wissen zum Betrieb von Wärmepumpen zwingend vorausgesetzt. Durch die Steuerung der Wärmepumpe über Modbus wird in einem gewissen Maße die Eigenintelligenz der Wärmepumpe "überschrieben". Somit obliegt dem Integrator die Verantwortung, einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten. Auf Kundenseite muss entsprechende Hard- und Software für die Modbus-Kommunikation existieren (z.B. eine SPS mit Ethernet für Modbus TCP oder RS485 für Modbus RTU).

Das NEO-RKM stellt folgende Modbus-Kommunikationsarten zur Verfügung:

- Modbus TCP zur Modbus-Kommunikation über Ethernet (LAN)
- Modbus RTU zur Modbus-Kommunikation über die serielle RS485-Schnittstelle



Es darf nur jeweils eine der beiden Kommunikationsarten aktiviert werden.

6.6.2 Einstellungen

6.6

6.6.1

Unter Service → Grundbedienung → Modbus kann man den gewünschten Modbus-Modus aktivieren und Einstellungen vornehmen (Benutzername: admin / Passwort: superuser).

Abb.18 Einstellung Modbus RTU

NEO	Modbus		0		BRÖTJE	
	(Modbus TCP				
	_	Einschalten -	Baudrate	Slave Adresse		
				PV SG		
<u>13 SE</u> 09:5		Meldungen	Einstellungen			

23

Abb.19 Einstellung Modbus TCP

	NEO Modbus		0		
		Einschalten	502	1	
\geq		Auschalten			
		\bigcirc		PM	
			(All and a second secon	SG	
		Meldungen	Einstellungen		
	09:59				RA-0001624



Wichtig:

Damit die gemachten Einstellungen wirksam werden, muss das NEO-RKM neu gestartet werden.



Wichtig:

Durch Klicken des Haussymbols wird das Menü Grundbedienung wieder aufgerufen.

6.6.3 Modbus-Anschluss



- 1 Verbindung zur Wärmepumpenregelung NEO-RWP
- 2 RS485-Schnittstelle f. Modbus RTU-Kommunikation Pin-Belegung: A (+), B (–), C (Ref. / Common)
 - i Wichtig:

Nur den oberen Anschluss verwenden, der untere Anschluss ist ohne Funktion.

- **3** Endwiderstände 120 Ω für serielle RS485-Schnittstelle, beide auf *ON* setzen
- 4 Ethernet-Anschluss f. Modbus TCP-Kommunikation

6.6.4 Kommunikation

Das Regelungs-Kommunikationsmodul NEO-RKM fungiert prinzipiell immer als Modbus-Slave. Bei *Modbus RTU*-Verwendung wird eine Baudrate von 9600 Bit/s empfohlen. Generell wir ein Modbus-Timeout von \geq 10 Sekunden empfohlen.

Lesezugriff

Die auszulesenden Register können mit dem Funktionscode **04** (Read Input Registers) oder **03** (Read Holding Registers) ausgelesen werden.

Bei Verbindungsproblemen mit *Modbus RTU* muss das Abfrageintervall pro Register/Wert erhöht werden (z.B. auf 500 ms pro Register/Wert). Bei einem Verbindungsabbruch muss der Modbus-Server/Master einen Verbindungsneuaufbau mit dem NEO-RKM initialisieren.



Wichtig:

Eine Liste aller Modbus-Register befindet sich im Kapitel *Einstellungen*, Abschnitt *Übersicht Modbus-Register*.

Schreibzugriff

Über den Schreibzugriff kann die Wärmepumpe gesteuert werden. Die entsprechenden Register können mit dem Funktionscode **06** (Write Single Register) beschrieben oder mit dem Funktionscode **03** (Read Holding Registers) gelesen werden. Die Register sollten zyklisch, aber nicht schneller als in einem 5 Sekunden- Intervall beschrieben werden. Bei einem Verbindungsabbruch muss der Modbus-Server/Master einen Verbindungsneuaufbau mit dem NEO-RKM initialisieren



Wichtig:

Eine Liste aller Modbus-Register befindet sich im Kapitel *Einstellungen*, Abschnitt *Übersicht Modbus-Register*.

6.6.5 Anforderungsprofile

Zur übergeordneten Steuerung existieren drei empfohlene Anforderungsprofile.

Anforderungsprofil 1: Einfache Wärmepumpen-Anforderung

Das Verhalten dieser Anforderung ist abhängig vom Parameter *Puffertyp* in den WNA- Einstellungen.

- Puffertyp Ohne Puffer: die Wärmepumpe wird in diesem Fall über eine Vorgabe der Rücklauf- Solltemperatur an-/abgefordert. Ist die über Modbus gesendete Rücklauf-Solltemperatur (unter Berücksichtigung der Hysterese) kleiner als die gemessene Rücklauftemperatur der Wärmepumpe wird die Wärmepumpe abgefordert. Ist die Rücklauf-Solltemperatur größer als die gemessene, wird die Wärmepumpe angefordert.
- Puffertyp *HKR Puffer*: die Wärmepumpe wird in diesem Fall über eine Vorgabe der Puffer- Solltemperatur an-/abgefordert. Ist die über Modbus gesendete Puffer-Solltemperatur (unter Berücksichtigung der Hysterese) kleiner als die gemessene oder über Modbus geschriebene Puffertemperatur, wird die Wärmepumpe abgefordert. Ist die Puffer-Solltemperatur größer als die gemessene oder über Modbus geschriebene Puffertemperatur, wird die Wärmepumpe angefordert.

Die Hysterese ist bei beiden Einstellmöglichkeiten dieselbe und kann an der Wärmepumpenregelung NEO-RWP unter Hauptmenü \rightarrow Heizkreis \rightarrow Parameter \rightarrow Hys. bei 18°C / Hys. bei -15°C eingestellt werden.

Möchte man die Wärmepumpe blockieren, so dass sie nicht durch eine eigene Anforderung mit dem Heizen beginnt, ist das mit den Registern 149 und 150 (EVU- Freigabe) möglich. Die Ansteuerung der Energiequellenpumpe sowie der Heizkreispumpe muss dabei über Wärmepumpenregelung NEO-RWP erfolgen, damit ein Durchfluss auf beiden Seiten immer gewährleistet ist. Der Außentemperaturfühler muss an die Wärmepumpe angeschlossen sein oder die Außentemperatur muss über Modbus gesendet werden.

Modbus-Register	Funktion
100 (optional)	Betriebsarten (dürfen nur von 0 - 7 beschrieben werden, 8 -10 sind nur informativ): 0 = AUS 1 = Automatik 2 = Kühlen 3 = Sommer 4 = Dauerbetrieb 5 = Absenkung 6 = Urlaub 7 = Party 8 = Ausheizen 9 = EVU Sperre 10 = Hauptschalter aus
102	Rücklaufsolltemperatur/Speichersolltemperatur (abhängig von der Speichereinstellung im Menüpunkt WNA-Einstellungen) Einheit: 0,1 °C (z.B. 280 = 28,0 °C)
103	Rücklaufsolltemperatur/Speichersolltemperatur aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 102 übernommen wird.
129 (optional)	Außentemperatur-Wert in der Einheit 0,1 °C (z.B85 = -8,5 °C) muss über Modbus beschrieben werden, wenn der Außenfüh- ler nicht an der Wärmepumpe angeschlossen ist.
130 (optional)	Außentemperatur aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 129 übernommen wird.
131 (optional)	Puffertemperatur Wert in der Einheit 0,1 °C (z.B. 405 = 40,5 °C)
132 (optional)	Puffertemperatur aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 131 übernommen wird.

Tab.1 Anforderungsprofil 1: Einfache Wärmepumpen-Anforderung

Modbus-Register	Funktion
149 (optional)	EVU- Freigabe Wert wird ein Wert < oder > 0 (TRUE) geschrieben, ist eine WP-An- forderung freigegeben wird der Wert 0 (FALSE) geschrieben ist, eine WP-Anforde- rung blockiert
150 (optional)	EVU- Freigabe aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 149 übernommen wird.

Anforderungsprofil 2: Anforderung zur Verdichter-Drehzahlvorgabe (Regulierung der Heizleistung)

Um diese Variante der externen Anforderung an die Wärmepumpe zu realisieren, sind weitere Einstellungen an der Wärmepumpenregelung NEO-RWP und am NEO-RKM vorzunehmen:

- NEO-RKM: *Einstellungen* → *Grundbedienung* → *PV* (*Photovoltaik*) → *Auswahl auf* **OFF**
- NEO-RWP: *Hauptmenü* → *"WNA"* → *FU* extern auf **ON**

Um die Drehzahl des Wärmepumpen-Verdichters und damit die Heizleistung zu verändern bzw. vorzugeben, ist eine PV- Anforderung notwendig. Diese PV-Anforderung ist, wenn aktiviert, auch auf dem Wärmepumenregler-Display sichtbar. Durch die PV-Anforderung kann die Verdichterdrehzahl verändert bzw. vorgegeben werden.

Sendet man der Wärmepumpe mit dem Register 117 und den entsprechenden Einstellungen aus der folgenden Tabelle eine PV-Anforderung, so kann über das Register 126 die Verdichterdrehzahl von 0-1000 ‰ vorgegeben werden. Möchte man die Wärmepumpe blockieren, so dass sie nicht durch eine eigene Anforderung mit dem Heizen beginnt, ist dies mit den Registern 149 und 150 (EVU-Freigabe) möglich.

Eine Kombination der Anforderungsprofile 1 und 2 ist ebenfalls möglich. Hierzu sendet man der Wärmepumpe mit den Registern 102 und 103 (Rücklaufsolltemperatur/Speichersolltemperatur) eine An-/Abforderung und gibt über die PV-Anforderung die Verdichterdrehzahl vor. Dabei muss die Ansteuerung der Energiequellenpumpe sowie der Heizkreispumpe über die Wärmepumpenregelung NEO-RWP erfolgen, damit ein Durchfluss auf beiden Seiten gewährleistet ist.

Tab.2 Anforderungsprofil 2: Anforderung zur Verdichter-Drehzahlvorgabe

Modbus-Register	Funktion
100 (optional)	Betriebsarten (dürfen nur von 0 - 7 beschrieben werden, 8 -10 sind nur informativ): 0 = AUS 1 = Automatik 2 = Kühlen 3 = Sommer 4 = Dauerbetrieb 5 = Absenkung 6 = Urlaub 7 = Party 8 = Ausheizen 9 = EVU Sperre 10 = Hauptschalter aus
102	Rücklaufsolltemperatur/Speichersolltemperatur (abhängig von der Speichereinstellung im Menüpunkt WNA-Einstellungen) Einheit: 0,1 °C (z.B. 280 = 28,0 °C)
103	Rücklaufsolltemperatur/Speichersolltemperatur aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 102 übernommen wird.
117	Anforderung für externe Verdichterdrehzahlvorgabe 0 (FALSE) = keine Anforderung 1 (TRUE) = Anforderung

Modbus-Register	Funktion
126	Leistungsvorgabe in 0 - 1000 (‰)
149 (optional)	EVU- Freigabe Wert wird ein Wert < oder > 0 (TRUE) geschrieben, ist eine WP-An- forderung freigegeben wird der Wert 0 (FALSE) geschrieben ist, eine WP-Anforde- rung blockiert
150 (optional)	EVU- Freigabe aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 149 übernommen wird.

Anforderungsprofil 3: Vorgabe der elektrischen Aufnahmeleistung der Wärmepumpe

Mit diesem Anforderungsprofil wird erreicht, dass die Wärmepumpe eine bestimmte elektrische Leistung aufnimmt. Dies ist sinnvoll, wenn man z.B. einen elektrischen PV-Überschuss mit der Wärmepumpe in thermische Energie umwandeln möchte. In diesem Fall wird über das Register 125 der Wärmepumpe eine Soll-Aufnahmeleistung gesendet. Die Wärmepumpe regelt dann mit der Verdichterdrehzahl soweit nach oben bzw. nach unten, bis der Sollwert erreicht wird. Die Regelung der Wärmepumpe auf den Sollwert kann einige Minuten dauern. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Wärmepumpe während der Vorregelzeit (abhängig vom Wärmepumpentyp normalerweise zwischen 2 und 10 Minuten) keine Verdichterdrehzahl verändert und dadurch auch noch nicht auf den Sollwert regeln kann.

Möchte man die Wärmepumpe blockieren, so dass sie nicht durch eine eigene Anforderung mit dem Heizen beginnt, ist dies mit den Registern 149 und 150 (EVU- Freigabe) möglich.

Eine Kombination der Anforderungsprofile 1 und 3 ist ebenfalls möglich. Hierzu sendet man der Wärmepumpe mit den Registern 102 und 103 (Rücklaufsolltemperatur/Speichersolltemperatur) eine An-/Abforderung und gibt über Register 125 die Aufnahmeleistung vor. Dabei muss die Ansteuerung der Energiequellenpumpe sowie der Heizkreispumpe über die Wärmepumpenregelung NEO-RWP erfolgen, damit ein Durchfluss auf beiden Seiten gewährleistet ist.

Um dieses Anforderungsprofil zu realisieren, sind weitere Einstellungen an der Wärmepumpenregelung NEO-RWP und am NEO-RKM vorzunehmen:

- NEO-RKM: *Einstellungen* → *Grundbedienung* → *PV* (*Photovoltaik*) → *Auswahl auf* **MODBUS** (*TCP oder RTU*)
- Einstellungen → Grundbedienung → PV (Photovoltaik): Grundeinstellungen müssen parametriert werden.
- NEO-RWP: *Hauptmenü* → *"WNA"* → *FU* extern auf **ON**
- *Warmwasser* → WW Bereitung → Parameter → WW Max auf "53"
- Heizkreis → Parameter → Offset auf "3"
- Mischer 1 & 2 → Parameter → Offset auf "3"

Tah 3	Anforderungsprofil 3	Vorgaha dar alaktrischan	Aufnahmeleistung	der Wärmenumne
1 ab.5	Amoruerungsprom 5.	volgabe del elektrischen	Aumanmeleislung	uei wannepumpe

Modbus-Register	Funktion
100 (optional)	Betriebsarten (dürfen nur von 0 - 7 beschrieben werden, 8 -10 sind nur informativ): 0 = AUS 1 = Automatik 2 = Kühlen 3 = Sommer 4 = Dauerbetrieb 5 = Absenkung 6 = Urlaub 7 = Party 8 = Ausheizen 9 = EVU Sperre 10 = Hauptschalter aus
102 (optional)	HKR Soll (Rücklaufsolltemperatur) Einheit: 0,1 °C (z.B. 280 = 28,0 °C)
103 (optional)	HKR Soll (Rücklaufsolltemperatur) aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 102 übernommen wird.
125	Leistungsaufnahmevorgabe in: 0 - xxxx (in W, je nach Leis- tung der Wärmepumpe)
126	darf nicht beschrieben werden
129 (optional)	Außentemperatur-Wert in der Einheit 0,1 °C (z.B85 = -8,5 °C) muss über Modbus beschrieben werden, wenn der Außenfüh- ler nicht an der Wärmepumpe angeschlossen ist.
130 (optional)	Außentemperatur aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 129 übernommen wird.
149 (optional)	EVU- Freigabe Wert wird ein Wert < oder > 0 (TRUE) geschrieben, ist eine WP-An- forderung freigegeben wird der Wert 0 (FALSE) geschrieben ist, eine WP-Anforde- rung blockiert
150 (optional)	EVU- Freigabe aktiv muss auf 1 (TRUE) geschrieben werden, damit das Register 149 übernommen wird.

7 Einstellungen

7.1 Übersicht aller Modbus-Register

Modbus-Register	Funktion Code (dezimal)	Format	Bezeichnung	Bereich/ Bemerkung	NEO-RWP ID
10	04	INT16	Temp. Außen	Einheit in 0,1°C	MP 0
11	04	INT16	Temp. Brauchwasser	Einheit in 0,1°C	MP 2
12	04	INT16	Temp. Vorlauf	Einheit in 0,1°C	MP 3
13	04	INT16	Temp. Ruecklauf	Einheit in 0,1°C	MP 4
14	04	INT16	Temp. Pufferspeicher	Einheit in 0,1°C	MP 5
15	04	INT16	Temp. EQ_Eintritt	Einheit in 0,1°C	MP 6
16	04	INT16	Temp. EQ_Austritt	Einheit in 0,1°C	MP 7
17	04	INT16	Temp. Sauggas	Einheit in 0,1°C	MP 9
18	04	INT16	Temp. Verdampfung	Einheit in 0,1°C	MP 12
19	04	INT16	Temp. Kondensation	Einheit in 0,1°C	MP 13

Tab.4 Modbus-Register für Lesezugriff

Modbus-Register	Funktion Code (dezimal)	Format	Bezeichnung	Bereich/ Bemerkung	NEO-RWP ID
20	04	INT16	Temp. Heißgas	Einheit in 0,1°C	MP 15
21	04	INT16	Niederdruck	Einheit in 0,1 bar	MP 20
22	04	INT16	Hochdruck	Einheit in 0,1 bar	MP 21
23	04	INT16	Heizkreispumpe läuft	ja, wenn < oder > 0	MP 22
24	04	INT16	Pufferladepumpe läuft	ja, wenn < oder > 0	MP 23
25	04	INT16	Wärmepumpe läuft	ja, wenn < oder > 0	MP 30
26	04	INT16	Stoerung	ja, wenn < oder > 0	MP 31
27	04	INT16	Vierwegeventil	Abtau-/Rever- sieblerbetrieb, wenn < oder > 0	MP 32
28	04	INT16	Durchfluss:	Einheit in 0,1 I/min	MP 85
29	04	INT16	Verdichterderhzahl	Einheit in ‰	MP 90
30	04	INT16	COP	Faktor 0,1	MP 92
31	04	INT16	Frischwassertemperatur	Einheit in 0,1°C	MP 11
32	04	INT16	EVU Freigabe	ja, wenn < oder > 0	MP 37
33	04	INT16	Verzögerte Außentemperatur	Einheit in 0,1°C	MP 1
34	04	INT16	Rücklaufsoll. / Speichersolltemperatur (ab- hängig von den WNA - Einstellungen)	Einheit in 0,1°C	MP 57
35	04	INT16	MKR1 VL Solltemperatur	Einheit in 0,1°C	MP 66
36	04	INT16	MKR2 VL Solltemperatur	Einheit in 0,1°C	MP 72
37	04	INT16	Energiequellenpumpe / Ventilator läuft	ja, wenn < oder > 0	MP 24
38	04	INT16	Brauchwassr- Vorrang	aktiv, wenn < oder > 0	MP 25
39	04	INT16	Kühlen UMV passiv	ein, wenn < oder > 0	MP 27
40	04	INT16	Expansionsventil	Einheit in ‰	MP 51
41	04	INT16	Anforderung der Wärmepumpe	0 = Keine 10 = Kühlen 20 = Heizen 30 = Warmwasser	MP 56
42 - 43	04	UNIT32	Betriebsstunden im WW-Betrieb	Einheit in h	SP 171
44 - 45	04	UNIT32	Betriebsstunden im HZG -Betrieb	Einheit in h	SP 172
60 - 61	04	UNIT32	thermische Heizenergie im Heizbetrieb	Einheit in kW/h	MP 52
62 - 63	04	UNIT32	elektrische Energie im Heizbetrieb	Einheit in kW/h	MP 53
64 - 65	04	UNIT32	thermische Heizenergie im WW- Betrieb	Einheit in kW/h	MP 54
66 - 67	04	UNIT32	elektrische Energie im WW- Be- trieb	ktrische Energie im WW- Be- trieb Einheit in kW/h MP	
68 - 69	04	UNIT32	2 gesamte elektrische Energie Einheit in kW/h		MP 75
70 - 71	04	UNIT32	elektrisch Aufnahmeleistung	Einheit in W	MP 83
72 - 73	04	UNIT32	gesamte thermische Heizenergie	Einheit in kW/h	MP 84
74 - 75	04	UNIT32	thermische Heizleistung	Einheit in 0,1 kW	MP 89

Tab.5 Modbus-Register für Schreibzugriff

Modbus-Register	Funktion Code (dezimal)	Format	t Bezeichnung Bereich/ Bemerkung		NEO-RWP
100	03, 06, 16	UlnT16	Betriebsart (darf nur von 0 - 7 beschrieben werden, 8 -	0 = Aus 1 = Auto	SP 13
			10 ist nur informativ)	2 = Kuni. 3 = Sommer	
				4 = Dauer.	
				5 = Absenk.	
				6 = Urlaub	
				8 = Ausheizen	
				9 = EVU Sperre	
				10 = Hauptschal-	
101	03. 06. 16	INT16	Raumsolltemperatur	Einheit in 0.1°C	SP 69
102	03, 06, 16	INT16	Rücklaufsoll. / Speichersolltemperatur (ab-	Einheit in 0,1°C	MP 57
			hängig von den WNA - Einstellungen)		
103	03, 06, 16	UINT16	Rücklaufsoll. / Speichersolltemperatur aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	MP 57
104	03, 06, 16	INT16	RLT min Kuehlung	Einheit 0,1°C	SP 175
105	03, 06, 16	INT16	WW Normaltemp.	Einheit 0,1°C	SP 83
106	03, 06, 16	INT16	WWW Minimaltemp.	Einheit 0,1°C	SP 85
107	03, 06, 16		MKR1 Betriebsart	Siene Reg. 100	SP 231
100	03,06,16			Einheit in 0,1 °C	5P 200
109	03,00,10		MKP1 VL Solltomporatur aktiv	C (EALSE) odor 1	MP 66
	03, 00, 10			(TRUE)	
111	03, 06, 16	INT16	MKR1 Kühlung RLT min.	Einheit in 0,1°C	SP 348
112	03, 06, 16	UINT16	MKR2 Betriebsart	Siehe Reg.100	SP 244
113	03, 06, 16	INT16	MKR2 Raumsolltemperatur	Einheit in 0,1°C	SP 223
114	03, 06, 16	INT16	MKR2 VL Solltemperatur	Einheit in 0,1°C	MP 72
115	03, 06, 16	UINT16	MKR2 VL Solltemperatur aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	MP 72
116	03, 06, 16	INT16	MKR2 Kühlung RLT min.	Einheit in 0,1°C	SP 352
117	03, 06, 16	UINT16	Anforderung für externe Verdichterdreh- zahlvorgabe	0 (FALSE) = kei- ne Anforderung 1 (TRUE) = Anfor- derung	SP 436
125	03, 06, 16	UINT16	Vorgabe der elektischen Aufnahmeleistung der WP	Einheit in W ⁽¹⁾	
126	03, 06, 16	INT 16	Verdichter - Drehzahlvorgabe	Einheit in ‰ ⁽²⁾	SP 432
127	03, 06, 16	UINT16	Externe Anforderung (entspricht dem digita- len Eingang am NEO-RWP)	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	MP 27
128	03, 06, 16	UINT16	Entstören	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	SP 14
129	03, 06, 16	INT16 A	Außentemperatur Wert	Einheit in 0,1°C	MP 0
130	03, 06, 16	UINT16	Außentemperatur aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	MP 0
131	03, 06, 16	INT16	Puffertemperatur Wert	Einheit in 0,1°C	MP 5
132	03, 06, 16	UINT16	Puffertemperatur aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	MP 5
133	03, 06, 16	INT16	Brauchwassertemp. Wert	Einheit in 0,1°C	MP 2
134	03, 06, 16	UINT	Brauchwassertemp. aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	MP 2
147	03, 06, 16	INT16	2. Stufe Wert	Eingeschaltet, wenn <> 0	

Modbus-Register	Funktion Code (dezimal)	Format	Bezeichnung	Bereich/ Bemerkung	NEO-RWP ID
148	03, 06, 16	INT16	2. Stufe Aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	
149	03, 06, 16	INT16	EVU- Freigabe Wert	Freigabe, wenn <> 0	
150	03, 06, 16	INT16	EVU- Freigabe Aktiv	0 (FALSE) oder 1 (TRUE)	
 (1) Der Registerwert wird übernommen, wenn am Webinterface des NEO-RKM der PV Modus auf ModbusTCP / bzw. RTU gestellt ist. Die Wärmepumpe verhält sich dann entsprechend der PV - Einstellung im Webinterface genaueres siehe "Photovoltaik". (2) Der Registerwert wird übernommen, wenn am Webinterface des NEO-RKM der PV Modus auf Off gestellt ist und eine Anforderung für 					

externe Verdichterdrehzahlvorgabe (Register 117) ansteht. Die Verdichtedrehzahl wird vom NEO-RWP auf ein Min. und Maximum begrenzt damit der Kompressor nicht beschädigt werden kann. Diese Grenzen liegen üblicherweise bei 15% und 60% (150 ‰ und 600 ‰), sie sind im NEO-RWP einstellbar.

7.2 Photovoltaik

7.2.1	Konzept Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaik Anlage			
		Beim Betrieb der Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage soll die überschüssige elektrische Leistung der Photovoltaik möglichst nicht in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden, sondern mit Hilfe der Wärmepumpe in nutz- und speicherbare Wärmeenergie umgewandelt werden. Im Falle von überschüssiger Photovoltaik-Energie geschieht dies durch die Vorgabe einer angepassten elektrischen Betriebsleistung der Wärmepumpe in Kombination mit einer Erhöhung der Temperatursollwerte des Warmwasser- und Heizungssystems.		
7.2.2	Voraussetzungen			
		 Photovoltaikanlage oder Gebäudeenergiemanager (Eigennutzungsregler) mit entsprechender Anbindungsmöglichkeit an das NEO-RKM (siehe Kapitel Anbindungsmögichkeiten PV Auswahl). 		
7.2.3	Funktionsweise			
		Der momentane elektrische Leistungsertrag der Photovoltaikanlage (in Watt) bzw. der vom Gebäudeenergiemanager (Eigennutzungsregler) ermittelte elektrischen Leistungsüberschuss (in Watt) wird als PV- Leistungsanforderung an das NEO-RKM übermittelt. Sobald der übermittelte Leistungswert die am NEO-RKM eingestellte Leistungsschwelle überschreitet, werden die Temperatur-Sollwerte der Wärmepumpe für die Heizkreise und den Warmwasser-Speicher um einen bestimmten einstellbaren Betrag (typischerweise 3°C) überhöht und die Wärmepumpe geht in Betrieb. Nach dem Anlauf arbeitet die Wärmepumpe zunächst für die Dauer von ca. 6-8 Minuten mit einer festen elektrischen Leistungsaufnahme, damit sich die Betriebswerte des Kältekreises stabilisieren können (Vorregelzeit). Danach beginnt die Wärmepumpe mit der Modulation und passt ihre elektrische Leistungsaufnahme entsprechend der vorliegenden PV-Leistungsaufnahme		

Tab.o Anbindungsmöglichkeiten				
OFF	Wenn keine PV Anlage oder die Funktion "SG Ready" gewählt wird.			
AE	Diese Funktion wird in der aktuellen Softwa- reversion des NEO-RKM nicht mehr unter- stützt. Es wird die Verwendung des <i>Brötje</i> <i>Elektro-Eigennutzungsreglers EER</i> empfoh- len.			
Fronius	Diese Funktion wird in der aktuellen Softwa- reversion des NEO-RKM nicht mehr unter- stützt. Es wird die Verwendung des <i>Brötje</i> <i>Elektro-Eigennutzungsreglers EER</i> empfoh- len.			
Modbus RTU	Wenn die PV-Leistungsanforderung über Modbus RTU an das NEO-RKM übertragen werden soll.			
Modbus TCP	Wenn die PV-Leistungsanforderung über Modbus TCP an das NEO-RKM übertragen werden soll.			
DI	Wenn die PV-Leistungsanforderung über die digitalen Eingänge des NEO-RKM realisiert werden soll.			
PV – Sensor	Diese Funktion wird in der aktuellen Softwa- reversion des NEO-RKM nicht mehr unter- stützt. Es wird die Verwendung des <i>Brötje</i> <i>Elektro-Eigennutzungsreglers EER</i> empfoh- len.			

	Tab.6	Anbindungsmöglich	nkeiter
--	-------	-------------------	---------

7.2.5 Allgemeine Auswahlmöglichkeiten

Abb.21 Auswahl



Leistungsschwelle Die Leistungsschwelle gibt den min. geforderten PV-Leistungswert in Watt an ab welchem die Wärmepumpe im Photovoltaik Modus zu arbeiten beginnt. Der Wert ist von der Verdichter-Leistung abhängig.

Es wird empfohlen die

Leistungsschwelle zwischen 30%

und 90% der Verdichter-Leistung

Leistungshysterese

(maximale elektrische Aufnahmeleistung) einzustellen, welche am Typschild ablesbar ist. Die Leistungshysterese wird von der Leistungsschwelle subtrahiert, wodurch sich der Ausschaltwert der Wärmepumpe ergibt. Die Leistungshysterese sollte ein Fünftel der Leistungsschwelle betragen.

Max Begrenzung	Die Maximale Begrenzung	FU Korrekturwert	Der FU Korrekturwert ist die
	entspricht der maximalen		Leistungsanpassung für die
	elektrischen Aufnahmeleistung der		Wärmepumpenleistung zur PV
	Wärmepumpe und ist dem		Leistung. Hierbei können
	Typschild zu entnehmen.		Umwälzpumpen und Ventilatoren
Mindestlaufzeit	In der Mindestlaufzeit, muss die		mit berücksichtigt werden welche
	Photovoltaikleistung über der		nicht in der Verdichter Leistung
	Leistungsschwelle liegen. Erst dann		enthalten sind.
	wird eine PV-Anforderung an die	PID I	PID I ist die Regelzeitkonstante.
	Wärmepumpe gesendet.		Der Wert muss, abhängig von der
Ausschaltverzögerung	Fällt die PV Leistung unter den		Verdichter Leistung, angepasst
	Ausschaltwert (= Leistungsschwelle		werden.
	- Leistungshysterese) wird nach der	PID P	PID P ist die Proportionalkonstante.
	Ausschaltverzögerung die PV		Der Wert muss, abhängig von der
	Anforderung der Wärmepumpe		Verdichter Leistung, angepasst
	zurückgenommen, sofern die		werden.
	Leistung nicht wieder über den		
	Ausschaltwert steigt.		
DC Einschaltschwelle	Die DC Einschaltschwelle ist nur		
	relevant, wenn keine PV-Leistung		
	ins Netz eingespeist werden darf.		

7.2.6 PV-Anlage mit Elektro-Eigennutzungsregler (EER)

Notwendige Einstellungen an der Wärmepumpe

Um die korrekte Funktion des Gesamtsystems aus PV-Anlage, Wärmepumpe, NEO RKM und Elektro-Eigennutzungsregler EER zu gewährleisten, sind an der Wärmepumpe folgende Einstellungen vorzunehmen bzw. zu kontrollieren:

- Menü → Benutzerebene → Fachmann 2 (Techn. 3) durch Eingabe des Codes 0 1 1 2 anwählen.
- 2. Menü → Modem
 - Verbindungsart: Direkt
 - Baud Rate: 57600
- 3. Menü → WNA Einstellung
- FU Soll_Extern: Ja
- Menü → Warmwasser → WW Bereitung → Parameter
 WW Max: 55°C
- 5. Menü → Heizkreis → Parameter
 - Empfehlung f
 ür gemischten Heizkreis am Pufferspeicher:
 Offset: 10 K
 - RL_T max: 43°C
 - Empfehlung f
 ür ungemischten Heizkreis am Pufferspeicher:
 - Offset: 3 K
 - RL_T max: 50°C

i Wichtig:

Für den Parameter RL_T max im Menü Heizkreis muss generell die Bedingung **"RL_T max + Offset < 55°C"** erfüllt sein. Ansonsten kann es in Einzelfällen bei ungünstigen Betriebsbedingungen der Wärmepumpe zu Hochdruckabschaltungen kommen!

6. Menü → Mischer 1 (bzw. Mischer 2) → Parameter M1 (bzw. M2)

- Offset: 3 K

- RL_T max: 40°C

Wird aufgrund verfügbarer PV-Energie vom Elektro-Eigennutzungsregler EER eine PV-Anforderung an die Wärmepumpe gesendet, dann erhöht die Wärmepumpe ihre Sollwerte für Warmwasser und Heizbetrieb, um so zusätzliche Speicherkapazität für die erzeugte Wärmeenergie zu schaffen. Dabei hat die Ladung des TWW-Speichers Vorrang vor dem Heizbetrieb. Hier wird der TWW-Sollwert von *WW Norm* (Werkseinstellung 50°C) auf *WW Max* (55°C) erhöht. Um eine noch größere Speicherkapazität des TWW-Speichers zu realisieren, kann der Sollwert *WW Norm* z.B. bis auf 45°C abgesenkt werden. Der Wert von *WW Max* darf niemals höher als 55°C eingestellt werden! Für den Heizkreis am Pufferspeicher bzw. die

Mischerkreise wird der Sollwert durch die PV-Anforderung um den jeweils eingestellten *Offset* (Empfehlung 3 K bzw. 10 K) erhöht. Auch für den Heizbetrieb kann eine noch größere Speicherkapazität durch weitere Erhöhung der *Offsets* erreicht werden. Dabei ist jedoch zwingend die Bedingung *RL_T max + Offset < 55°C* für den jeweiligen Heizkreis bzw. Mischerkreis einzuhalten!

Notwendige Einstellungen am NEO RKM

Um die korrekte Funktion des Gesamtsystems aus PV-Anlage, Wärmepumpe, NEO RKM und Elektro-Eigennutzungsregler EER zu gewährleisten, sind am NEO RKM folgende Einstellungen vorzunehmen bzw. zu kontrollieren:



RA-0002279

 Einstellungen → Service (Benutzername: *admin* / Passwort: *superuser*) → Grundbedienung → Modbus:

Auf dieser Seite der Bedienoberfläche müssen folgende Einstellungen aktiv sein:

- Modbus TCP: Ausschalten
- Modbus RTU: *Einschalten*
- Baudrate: 9600
- Slave Adresse: 1



	NEO PV Anlage PV Auswahl	Modbus RTU	Status: Stat	ndby	BRÖTJE
	Leistungsschwelle Leistungshysterese	1150 W Mindes	tlaufzeit	0 sek FU Korrektur.	1.00 0.26 s
	Max. Begrenzung	4500 W DC Ein	schaltschwelle	PID P	5.00 s
\geq					
			(Jeine Color	PV SG	
	04 AUG 11:35	Meldungen	Einstellungen	PV/SG	

RA-0002280

 Einstellungen → Service (Benutzername: *admin /* Passwort: *superuser*) → Grundbedienung → PV Anlage: Auf dieser Seite der Bedienoberfläche müssen folgende Einstellungen aktiv sein:

- PV Auswahl: Modbus RTU

Alle weiteren Einstellungen sind, abhängig von der verwendeten Wärmepumpe, der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Tab.7 Weitere Einstellungen

	BLW NEO 8 / BSW NEO 8	BLW NEO 12 / BSW NEO 12	BLW NEO 18 / BSW NEO 20	Kommentar
Leistungsschwelle	1100 W	1600 W	2200 W	
Leistungshysterese	100 W	100 W	100 W	
Max. Begrenzung	4500 W	6500 W	8500 W	
Mindestlaufzeit	0 s	0 s	0 s	Funktion wird vom EER übernommen.
Ausschaltverzögerung	0 s	0 s	0 s	Funktion wird vom EER übernommen.
DC Einschaltschwelle	0	0	0	
FU Korrektur	1,00	1,00	1,00	
PID I	0,26 s	0,26 s	0,26 s	
PID P	5,00 s	5,00 s	5,00 s	

Wurden alle oben beschriebenen Einstellungen vorgenommen, muss das NEO-RKM neu gestartet werden. Hierzu ist der Microtaster für Neustart (rechts unten am NEO-RKM) zu betätigen (siehe Abschnitt 3.1.1 Anschlüsse, Pos. 8). Nach Betätigung des Microtasters steht die Bedienoberfläche des NEO-RKM für eine Dauer von ca. 2 Minuten nicht zur Verfügung und wird dann zunächst in englischer Sprache angezeigt. Erst wenn der Neustart des NEO -RKM vollständig abgeschlossen ist, wechselt die Bedienoberfläche wieder zur Anzeige in deutscher Sprache. Eventuell ist hierzu im verwendeten Browser außerdem die Aktualisierung der Seite notwendig.



Weitere Informationen siehe

Anschlüsse, Seite 9

Notwendige Einstellungen am Elektro-Eigennutzungsregler EER

Die Funktionsweise des Elektro-Eigennutzungsreglers EER wird mit Hilfe der Mikroschalter 1-8 in Abhängigkeit von der eingesetzten Wärmepumpe der Serien BLW NEO und BSW NEO eingestellt.



Wichtig:

Vor dem Verstellen der Mikroschalter ist der Elektro-Eigennutzungsregler unbedingt spannungsfrei zu schalten.

Die verfügbaren Kombinationen sind in der nachfolgen Tabelle aufgelistet.



Alle übrigen, nicht nachfolgend dokumentierten Kombinationen führen zu schweren Fehlern!

In der folgenden Tabelle wird die Mikroschalter-Einstellung mit 0 und 1 dargestellt.

- **0** = **aus** (untere Position des Mikroschalters)
- 1 = an (oberen Position des Mikroschalters)

RA-0002281





Tab.8 Mikroschaltereinstellungen

	Schaltschwel- le [W]		Mikroschalter- Einstellung	Ausgang	Anlaufzeit [min]	Mindestlauf- zeit [min]	Mindestpause [min]
BLW NEO 8/BSW NEO 8	1200	4500	00011000	Modbus	8	15	20
BLW NEO 12/BSW NEO 12	1700	6500	00011001	Modbus	8	15	20
BLW NEO 18/BSW NEO 20	2300	8500	00011010	Modbus	8	15	20

Begriffserklärungen

Schaltschwelle

Die zur Verfügung stehende PV-Leistung in W, ab der die Wärmepumpe durch den Elektro-Eigennutzungsregler EER angefordert werden soll.

Max. Leistung

Die maximale Leistung in W, mit der die Wärmepumpe angefordert werden soll.

Anlaufzeit

Die Zeit, die die Wärmepumpe benötigt, um zu starten und stabil Strom zu verbrauchen. Während dieser Zeit wird die Leistungsanforderung über Modbus nicht geändert.

Mindestlaufzeit

Diese Zeit beginnt nach dem Ende der Anlaufzeit. Während dieser Zeit wird die Anforderung nicht ausgeschaltet, auch wenn die Schaltschwelle unterschritten ist.

Mindestpause

Diese Zeit beginnt nach dem Ausschalten der Anforderung. Während dieser Zeit wird die Anforderung nicht wieder eingeschaltet, auch wenn die Schaltschwelle überschritten ist.

Funktionsbeschreibung des Systems

Nachfolgend wird die Funktionsweise des Gesamtsystems, bestehend aus der PV-Anlage, der Messeinheit (Zweirichtungszähler), dem Elektro-Eigennutzungsregler EER, dem NEO RKM und einer Wärmepumpe der Serie BLW NEO oder BSW NEO erklärt.

Die Beschreibung bezieht sich beispielhaft auf den Betrieb der Anlage mit einer Wärmepumpe der Serie BLW NEO 8 oder BSW NEO 8. Bei Verwendung einer Wärmepumpe mit anderer Nennleistung sind die Einstellungen und Kennwerte aus *Tab. 7 Weitere Einstellungen* entsprechend zu berücksichtigen.

Die Messeinheit im Elektro-Hauptverteilerschrank der Anlage misst permanent die Höhe der aus dem öffentlichen Stromnetz bezogenen oder in das Netz eingespeisten elektrischen Leistung in Watt. Der Elektro-Eigennutzungsregler EER fragt in regelmäßigen Abständen diesen Leistungswert inklusive seiner Flussrichtung (Bezug oder Einspeisung) per Modbus RTU von der Messeinheit ab. Überschreitet der Wert der in das Netz eingespeisten Leistung die Schaltschwelle von 1200 W (durch Lieferung elektrischer Leistung von der PV-Anlage), dann prüft der Elektro-Eigennutzungsregler EER zunächst für eine Dauer von 5 min., ob diese Leistung stabil zur Verfügung steht. Unterschreitet die eingespeiste Leistung während dieser Zeit die Schaltschwelle, so wird kein PV-Anforderungssignal an das NEO-RKM gesendet. Erst wenn die eingespeiste Leistung für 5 min. durchgängig oberhalb der Schaltschwelle liegt, sendet der Elektro-Eigennutzungsregler EER eine PV-Anforderung von 1200 W per Modbus RTU an das NEO-RKM. Diese PV-Anforderung ist im Wärmepumpendisplay sichtbar. In der Grundanzeige des Wärmepumpendisplays ändert sich die dritte Anzeigezeile von Anforderung in Anforderung PV. Daraufhin erhöht das NEO-RKM die Temperatursollwerte der Wärmepumpe entsprechend der eingestellten Werte für Offset und TWW Max (siehe Abschnitt Notwendige Einstellungen an der Wärmepumpe) und die Wärmepumpe geht in Betrieb. Die Höhe der PV-Anforderung (in W) sowie die von der Wärmepumpe aufgenommene elektrische Leistung sind in der Bedienoberfläche des NEO-RKM im Menü $PV/SG \rightarrow PV Eco COP$ ablesbar (siehe folgende Abb.).

Abb.25 Menü Photovoltaik



RA-0002282

Der aktuelle PV-Status der Wärmepumpe kann unter folgendem Menüpunkt der RKM-Bedienoberfläche abgelesen werden:

Einstellungen \rightarrow *Service* (Benutzername: *admin* / Passwort: *superuser*) \rightarrow *Grundbedienung* \rightarrow *PV*

Die möglichen Status der Wärmepumpe sind im Abschnitt *7.3.1 Status* in *Tab. 10 Photovoltaik-Status* aufgeführt. Nachdem der Elektro-Eigennutzungsregler EER die PV-Anforderung von 1200 W an das NEO-RKM gesendet hat, wird diese Anforderung für die Dauer der *Anlaufzeit* von 8 min. unverändert beibehalten, auch wenn eine höhere PV-Leistung für den Betrieb der Wärmepumpe zur Verfügung steht. Diese *Anlaufzeit* ist notwendig, weil sich die Wärmepumpe direkt nach dem Start des Verdichters in der sogenannten Vorregelphase befindet, die ca. 8 min. dauert. In der Vorregelphase wird der Verdichter mit einer festen Drehzahl betrieben, damit sich die Betriebswerte des Kältekreises in der Wärmepumpe zunächst stabilisieren können.

Ansteigender PV-Ertrag

Nach Ablauf der Anlaufzeit prüft der Elektro-Eigennutzungsregler EER mit Hilfe der Messeinheit erneut, ob trotz des Betriebes der Wärmepumpe immer noch elektrische Leistung in das öffentliche Netzt eingespeist wird (z.B. durch Anstieg der von der PV-Anlage gelieferten Leistung oder durch Abschaltung anderer Verbraucher im Netz des Gebäudes). Ist dies der Fall, erhöht der Elektro-Eigennutzungsregler EER seine PV-Anforderung an das NEO-RKM um 200 W auf eine Leistung von 1400 W. Danach wartet der Elektro-Eigennutzungsregler EER 3 min., damit die Wärmepumpe ihre elektrische Leistungsaufnahme durch Drehzahlerhöhung des Verdichters auf 1400 W anpassen kann. Nach Ablauf der drei min. prüft der Elektro-Eigennutzungsregler EER erneut, ob die Messeinheit noch immer die Einspeisung elektrischer Leistung in das öffentliche Netz detektiert. Ist dies der Fall, dann erhöht der Elektro-Eigennutzungsregler EER die PV-Anforderung an das NEO-RKM erneut um 200 W auf 1600W, usw. Somit passt der Elektro-Eigennutzungsregler EER alle 3 min. seine PV-Anforderung an das NEO-RKM in 200 Watt Schritten an, bis die zur Verfügung stehende elektrische Leistung der PV-Anlage vollständig verbraucht wird und keine Einspeisung in das öffentliche Netz mehr stattfindet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der

Modulationsbereich des Wärmepumpenverdichters stark von den aktuellen Betriebsbedingungen der Wärmepumpe abhängt, wie z.B. von der Außentemperatur, der Vor- und Rücklauftemperatur, dem Heizbetrieb oder der TWW-Bereitung. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe in bestimmten Situationen ihre elektrische Leistungsaufnahme nicht exakt auf die Vorgabe der PV-Anforderung durch den Elektro-Eigennutzungsregler EER anpassen kann. In diesen Fällen wird in der Bedienoberfläche des NEO RKM der PV-Status 4 *Drehzahlmaximum erreicht* bzw. 5 *Drehzahlminimum erreicht* angezeigt.

Abfallender PV-Ertrag

Stellt der Elektro-Eigennutzungsregler EER mit Hilfe der Messeinheit fest, dass plötzlich elektrische Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen wird, z.B. aufgrund von Zuschaltung anderer Verbraucher im Gebäude oder sinkendem Ertrag der PV-Anlage (durch Rückgang der Sonneneinstrahlung), reduziert der Elektro-Eigennutzungsregler EER im 3-min.-Takt seine PV-Anforderung an das NEO-RKM in 200 W-Schritten so lange, bis der Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz wieder auf ca. 0 W (+/- 200 W) zurückgeht. Sinkt die im elektrischen System verfügbare elektrische PV-Energie für die Dauer von mehr als 3 min. unter die im Elektro-Eigennutzungsregler EER hinterlegte Schaltschwelle von 1200W, löscht der Elektro-Eigennutzungsregler EER seine PV-Anforderung an das NEO-RKM und die Wärmepumpe schaltet sich nach einer Verzögerung von ca. 10 min. ab. Danach arbeitet die Wärmepumpe wieder im Normalbetrieb mit ihren normalen (tieferen) Temperatur-Sollwerten.

Anlaufzeit und Mindestlaufzeit

Wenn der Elektro-Eigennutzungsregler EER begonnen hat, eine PV-Anforderung von 1200 W an das NEO-RKM zu senden, bleibt dies Signal für die Dauer der Anlaufzeit von 8 min. unverändert bestehen (Erklärung siehe oben), auch wenn die zur Verfügung stehende elektrische Leistung der PV-Anlage unter die Schaltschwelle von 1200 W abfällt. Nach Ablauf der Anlaufzeit beginnt die Mindestlaufzeit von 15 min. Während der Mindestlaufzeit kann der Elektro-Eigennutzungsregler EER zwar die Höhe der PV-Anforderung in Watt an das NEO-RKM im 3-min.-Takt verändern, er kann die PV-Anforderung während dieser 15 min. jedoch nicht abschalten, auch wenn der PV-Ertrag die Schaltschwelle von 1200 W unterschreitet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Wärmepumpe bei anfänglich leicht schwankendem PV-Ertrag (zum Beispiel durch lockere Bewölkung) zu schnell wieder abgeschaltet wird und das System dadurch in einen schnellen Taktbetrieb gerät.

Mindestpausenzeit

Nach einer Abschaltung der PV-Anforderung vom Elektro-Eigennutzungsregler EER an das NEO-RKM beginnt die Mindestpausenzeit von 20 Minuten. Während dieser Mindestpausenzeit kann der Elektro-Eigennutzungsregler EER keine erneute PV-Anforderung an das NEO-RKM senden, auch wenn der PV-Ertrag die Schaltschwelle von 1200 W wieder dauerhaft überschreitet. Die Mindestpausenzeit dient ebenfalls dazu, ein zu schnelles Taktverhalten der Wärmepumpe zu vermeiden.

7.2.7 DI (Digitaler Input)

Voraussetzungen für die Verwendung eines DI:

- Energiequelle (PV-Anlage, Windkraft, Batterie, Aggregat,...).
- Externe Steuereinheit (Gebäudeleittechnik, Wechselrichter, Smart Meter,...) mit 2 digitalen Ausgängen (galvanisch getrennte Kontakte!).

Abb.26 Elektrischer Anschluss / Physische Einstellung



RA-0001638

Abb.27 Kontaktbelegung



RA-0001924

- 1. Das NEO-RKM muss an die externe Steuereinheit angeschlossen werden.
- DI 1 und DI 2 sind die Werte, die von der externen Steuereinheit zur Verfügung gestellt werden. Die vorgegebene Minimalleistung sollte zwischen 50% und 100% der elektrischen Verdichter-Nennleistung liegen (siehe Typschild).





RA-0001639

- 3. Im Webinterface muss als PV Auswahl *DI* eingestellt werden.
 - Es öffnet sich der Bereich mit DI 1 und DI 2. Hier müssen die Werte der externen Steuerung eingegeben werden.

Wertigkeiten nach denen die Wärmepumpe gesteuert wird, am Beispiel einer Wärmepumpe mit 1500 W:

- DI 1: 500W
- DI 2: 1000W

	AUS	500 W	1000 W	1500 W
DI 1	0	1	0	1
DI 2	0	0	1	1

Wurden alle Schritte abgearbeitet, müssen das NEO-RKM sowie der NEO-RWP neu gestartet werde. Dazu das NEO-RKM und den NEO-RWP spannungsfrei machen. Danach den NEO-RWP starten. Nach 20 sec. kann das NEO-RKM gestartet werden.

7.2.8 SG - Ready

Das SG-Ready wird durch die digitalen Eingänge am NEO-RKM festgelegt (diese Funktion ist werkseitig eingestellt).

i Wichtig: Bei Ben

Bei Benutzung von SG-Ready ist die PV-Auswahl DI nicht möglich.

Abb.29 SG - Ready Status



RA-0001640

Abb.30 Elektrischer Anschluss

E-Anschlussplan Vorschlag



Abb.31 Kontaktbelegung



RA-0001641

Zwecks Funktionsprüfung kann durch eine direkte Verbindung per PC oder im Heimnetzwerk mit Hilfe eines Internetbrowsers auf das NEO-RKM zugegriffen werden (siehe Abschnitt *Netzwerkzugriff*). Um die Funktion "Smart Grid" zu aktivieren, muss in der Weboberfläche des NEO RKM unter dem Menüpunkt Einstellungen --> Benutzer --> Smart Grid "Ein" ausgewählt und mit "Restart" das NEO-RKM neu gestartet werden.

Wichtig:

i

RA-0001924

Unter Einstellungen --> Service --> Grundbedingungen --> PV, muss die Anforderung OFF ausgewählt sein!

Der Status der Smart Grid Anwendung wird vom jeweiligen Energieversorgungsunternehmen (EVU) gesteuert. Dazu muss mit dem Energieversorgungsunternehmen Kontakt aufgenommen werden.

Bei Stromüberschuss, also günstigere Energie, geht die Wärmepumpe in den Boost-Modus. Der Modus SG Sperre wird bei einem Stromengpass, also teurere Energie, aktiv.

Tab.9	Tabelle nach Bundesverband Wärmepumpen e.V. SG Ready
	(Smart Heat Pumps) Version 1.0 Gültig ab 01.01.2013

	Sperre	Normal	Normal	Boost
DI1 - SG1	1	0	0	1
DI2 - SG2	0	1	0	1

Wurden alle Schritte abgearbeitet müssen das NEO-RKM sowie der NEO-RWP neu gestartet werde. Dazu das NEO-RKM und den NEO-RWP spannungsfrei machen. Danach den NEO-RWP starten. Nach 20 sec. kann das NEO-RKM gestartet werden.

7.3 Auslesen der Betriebsdaten

7.3.1 Status

Der Status gibt Auskunft darüber, in welchem Modus für PV sich die Wärmepumpe befindet.

Abb.32 Anzeige des Photovoltaik - Status

NEO PV Anlage PV Auswahl PV Sensor	Status	
		RA-0001667
	Tab.10 Pl	notovoltaik - Status
	Status	Beschreibung
	0	Standby Steuerung kommuniziert mit PV und wartet, bis Einschalt- schwelle erreicht wird.
	1	PV-Anforderung PV-Einschaltschwelle wurde erreicht und wartet, bis die Vor- regelzeit abgelaufen ist.
	2	Leistungsregelung Wärmepumpe läuft im Leistungsregelung Betrieb.
	3	Leistungsmaximum von NEO-RKM ist erreicht.
	4	Im NEO-RWP eingestelltes Drehzahlmaximum erreicht Grenzwert im NEO-RWP erreicht (Drehzahlmaximum).
	5	Im NEO-RWP eingestelltes Drehzahlminimum erreicht Grenzwert im NEO-RWP erreicht (Drehzahlminimum).
	6	Nachlaufzeit Ausschaltschwelle wurde unterschritten Die eingestellte Nachlaufzeit läuft ab; danach wird die PV- Anforderung beendet.
	-1	Kommunikations-Timeout z.B. in der Nacht / oder bei IBS Verdrahtungsfehler.
	-2	Datenfehler Die empfangenen Daten sind fehlerhaft. Neustart erforderlich

7.3.2 PV / SG Ready

Im Menüpunkt PV/SG können die Aktuellen Werte der PV sowie der Smart-Grid Status abgerufen werden.



Abb.33 PV / SG

Abb.34 PV Eco SCOP



RA-0001643

Tab.11 Leistungswerte

PV	Aktuelle elektrische Leistung in Watt, welche von der PV-Anlage geliefert wird.
WP	Aktuelle elektrische Leistung in Watt, welche die Wär- mepumpe gerade aufnimmt.
WW-Max	Eingestellte maximal Warmwassertemperatur, welche im NEO-RKM (Menü <i>Service</i>) oder im NEO-RWP eige- stellt werden kann.
HZ-Offset	Eingestellte maximal Heizkreistemperatur. Dieser Wert wird in der Heizkurve oder im NEO-RWP eingestellt.
WP/PV	Prozentanteil der Energie den die PV-Anlage für den Betrieb der Wärmepumpe liefert.

7.3.3 Effizienz

Im Menüpunkt "Effizienz" kann man die Effizienz einsehen.





RA-0001644

Unter der Voraussetzung, dass Standard- bzw. High Performance Monitoring + WebEx und Vortex Sonde bei der Wärmepumpe installiert ist, können die aktuellen Zählerstände im Bereich der Wärmemenge in kWh bzw. der kumulierten Wirkarbeit des Stromzählers abgelesen werden.

7.3.4 Stromzähler

Abb.36 Stromzähler

	NEC	Stromzähler	ow	•	Curr 12	٨٩	BRÖTJE
		Volt. L2-N	ow			ow	
	\geqslant	Volt. L3-N Curr. L1	0 W			0 Hz	
		Curr. L2	0 A		(PV		\bigcirc
	<u>24 :</u>		Meldungen	Einstellungen	PV/3	sg	
Volt. L1-N Volt. L2-N Volt. L3-N Curr. L1	Leiterspannung Leiterspannung Leiterspannung Leiterstrom L1	g L1-N in V g L2-N in V g L3-N in V in A		۹ ۱	Curr. L3 ow. Ges. let frequ. COP	Leiterstrom L Momentanle Netzfrequen: Coefficient o	_3 in A istung in W ⁽¹⁾ z in Hz f Performance/

7.3.5 Energiezähler

Im Punkt *Energiezähler*hat man einen Überblick auf die unten angeführten Werte.

Abb.37 Energiezähler



7.3.6 Effizienz Parameter

Unter "Parameter" kann man folgendes einstellen.

(2) Bei Impulszählern wird dieser Wert berechnet und gilt daher nur näherungsweise.

⁽¹⁾ Bbei Impulszählern wird dieser Wert berechnet und gilt daher nur annäherungsweise.

8 Fehlerbehebung

Abb.38 Stromzähler

NEO Effizienz Param	eter	ullet		BRÖTJE	
			0.01 kwh		
			1 kwh		
		Wert			
		Wert			
		Wert			
		(Star	PV SG		
19 MAR		Einstellungen			
13.07					RA-0001647
		"Faktor_IZ": Impul ler	lse von Stromzäh-	Min: 0,001 kWh >	Max: 1.000 kWh
		"Faktor_WMZ": Im memengenzähler	npulse von Wär-	Min: 0,001 kWh >	Max: 1.000 kWh
		Verdichter ⁽¹⁾ :		0 ph	
		 (1) Wird nur bei s ler zu aktivier den. Den rich der aktuellen 	starren Wärmepumpe en, muss zuerst der r tigen ph-Wert entneh Softwareversion.	n eingeblendet. Um e ichtige Typ (ph-Wert) men Sie der NEO-RV	einen Enthalpiezäh- ausgewählt wer- VP Beschreibung

8 Fehlerbehebung

8.1 Fehlersuche

Tab.12 Mögliche Fehlerursachen und	Lösungen
------------------------------------	----------

Laula	Mögliche Ursache und Lösungen
Meldung <i>Reinit</i> im Display	 Fehlerlog in der Wärmepumpenregelung NEO-RWP lö- schen, Wärmepumpenregelung NEO-RWP und NEO-RKM in dieser Reihenfolge für 5 Minuten komplett stromlos ma- chen und neu starten.
NEO-RKM baut keine Verbindung zur Wärmepumpenrege- lung NEO-RWP auf	 Stecker am NEO-RKM und an der NEO-RWP auf festen Sitz prüfen Wärmepumpenregelung NEO-RWP und NEO-RKM in die- ser Reihenfolge für 5 Minuten komplett stromlos machen und neu starten. Falsche Einstellungen im Menü <i>Modem</i> der Wärmepumpen- regelung NEO-RWP (siehe <i>Durchführung der Inbetriebnah- me</i>), ggf. prüfen und erneut eingeben

© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de